

Utpakking og installasjon Performtec hjulvasker

- Kutt av stropp, ta av plast og annen øvrig emballasje, ta ned slangepakke på toppen av maskinen – FORSIKTIG! Det ligger løst!
- Lukk opp døren, ta ut det som ligger løst: håndtak, avløpsslange, 4 x maskinfot m.m. / 6x maskinfot dobbelmaskin
- Skru av treklossene på begge sider av pallen, totalt 6x bolter
- Jekk opp pallen så høyt at det er mulig å skru inn maskinføttene
- Skru inn en maskinfot i hvert hjørne, minimum 30mm inn – på dobbelmaskin 4x under hovedmodul, 2x på påbyggingsmodul.
- Plasser maskinen på gulvet der den skal stå og ta vekk jekketralle og pall.
- Justér slik at maskinen står med noe fall bakover for å føre vann ut til avløp
- Kople til vann, bruk hamp på gjengene R 3/4", sjekk at det blir tett!
(Tips: løsne slangeklemmen som sitter på messingkolben, man får nå rotert kolben inn på rørgjengene uten å rotere slangen, skru til slangeklemmen igjen etter tilkopling.)
- Kople til rør 50mm på ledig rørstuss, la den gå til avløp. Det blir ikke trykk i denne kun fritt løp så det er viktig at avløpet er lavere enn utløpet til maskinen.
- Plasser kanner med felgrens F360 og nøytraliseringsvæske N360 [BLÅ KORK](#) ved siden eller bak maskinen, **skru av kork etter plassering!**
Felgrens (F360) koples til den grå opphentingslansen. Nøytralen (N360) kobles til opphentingslangen med [BLÅ KORK](#)
Bruk verneutstyr, hansker/briller.
- Sett på dørhåndtak og kople til strøm (32A kurs).
Installasjon er nå ferdig.

