

Les dette før du starter maskinen!

For å lufte vanntilførsel til høytrykksystemet, pass på at motorvern 5Q2 er avslått! (åpne el.skap)

Etter at strøm, vanntilførsel/avløp og kjemi er tilkople, slå på maskinen, kjør to spylinger(Rinse) uten hjul, la maskinen kjøre ferdig, ca. 30 sek. pr. spyling. Deretter slå på 5Q2.

Maskinen er nå klar til bruk.

